

**Zählerstand auslesen**  
**Modellbezeichnung:**  
**MPC2003/2503/2011**



1. Das System muss eingeschaltet sein
2. Taste „Anwendermenü“ drücken



### 3. „Zähler“ auswählen



### 4. „Zählerliste drucken“ auswählen



## 5. „Starttaste“ drücken

